

Copyright 2005 LG Electronics Inc >>

LG Electronics Inc. owns the copyright of both this User's Manual. The product is subject to change for improvement without advance notification, and the contents of the actual installation and use of the product can be somewhat different from those outlined in the User's Manual.

Registered Trademark >>

LG USB Driver is a resistered trademark of LG Electronics Inc. Microsoft,Windows 98, 98SE, ME, 2000 and XP are official registered trademarks of Microsoft Corporation.
Company names and product names other than the registered trademarks are the trademarks of their corresponding owners.

LG USB Drive
Guida di installazione

1. Se si opera in ambiente Windows 2000/ME/XP, Mac OS o Linux Kernel versione 2.4.0 o successive, versione 9.0 o successive, il driver non è richiesto.
2. Se si opera in ambiente Windows 98/98SE, si DEVE installare un driver prima di collegare LG USB Drive al computer. Per installare il driver, inserire il CD nel relativo lettore e seguire le istruzioni che appaiono a video.
3. Dopo aver usato il dispositivo è possibile LG USB Drive. rimuovere Tuttavia, se l'ambiente operativo è Windows 2000 /XP o un altro indicato in precedenza, attenersi alla procedura di rimozione di sicurezza.
   Nell'area di notifica del computer si trova un'icona di rimozione sicura.
4. Per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente LG USB Drive nel CD allegato.

Unidade USB LG
Guia de Instalação

1. Não é necessário ter nenhum driver se você estiver usando Windows 2000/ME/XP ou Mac OS 9.0 (ou posterior) ou o Kernel Linux 2.4.0 ou posterior.
2. Se você estiver usando Windows 98/98SE, é OBRIGATÓRIO instalar um driver antes de conectar o Unidade USB LG ao seu computador. Para instalar o driver, insira o CD na unidade de CD-ROM e siga as instruções na tela.
3. É possível remover o Unidade USB LG depois de acabar de usar o dispositivo. No entanto, no Windows 2000/XP e superior, adopte o procedimento de remoção segura.
   O ícone de remoção segura encontra-se na área de notificação do computador.
4. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do no CD em anexo.

LG USB Drive
Installation Guide

1. No drivers are needed if you are running Windows 2000/ME/ XP or Mac OS 9.0 or later, or Linux Kernel 2.4.0 or later
2. If you are running Windows 98/98SE, you must install a driver before plugging LG USB Drive into your computer. To in tall the driver, insert the CD into the CD-ROM and follow the on screen instructions to install the driver.
3. You can remove LG USB Drive after finishing using device. However, in Windows 2000/XP and above please follow the safe removal procedure.
   You can find a safe removal icon in your computer's notification area.
4. For more details, Please check the LG USB Drive user manual in the attached CD.

LG USB drive
Le guide d'installation Pour le modele de

1. Ca sera compatible sans driver avec Win 2000/ME/XP, Mac a partir d'os 9.0, et Linux Kernel 2.4.0.
2. Au cas avec Win 98/98SE, ca sera compatible apres D'installation de driver. Pour l'installation de driver, mettre le CD dans le CD-ROM et suivre 'L instruction dans l'ecran.
3. On peut enlever LG USB Drive apres l'utilisation, mais on doit respecter la procedure d'enlevement de securite au cas Win 2000/ XP. Vous pouvez trouver la icone d'enlevement prevue au fond d'ecran.
4. Pour les plus detailles, veuillez referer au manuel d'utilisation attche.

LG USB-Laufwerk

Installationshandbuch

1. Es sind keine Treiber erforderlich, wenn Sie Windows 2000/ME/XP, Mac OS 9.0 oder höher oder Linux Kernel 2.4.0 oder höher verwenden.
2. Falls Sie Windows 98/98SE verwenden, MÜSSEN Sie einen Treiber installieren, bevor Sie LG USB-Laufwerk an Ihren Computer anschließen. Um den Treiber zu installieren, legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Sie können LG USB-Laufwerk nach der Verwendung entfernen. Befolgen Sie unter Windows 2000/XP aber auf jeden Fall die Vorgehensweise für "Sicheres Entfernen". Sie finden im Infobereich Ihres Computers ein Symbol für "Sicheres Entfernen".
4. Weitere Informationen finden Sie im LG USB-Laufwerk -Benutzerhand buch auf der beigefügten CD.

USB flash drive компании LG

Руководство по зксплуатации

1. Установка драйвера не требуется при использовании операционных систем Windows 2000/ME/XP, Mac OS 9.0 и более поздних или Linux с ядром версий 2.4.0 и более поздних.
2. При использовании Windows 98/98SE НЕОБХОДИМО установить драйвер до подключения устройства USB flash drive к компьютеру. Чтобы установить драйвер, вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM и следуйте инструкциям по установке на экране.
3. Устройство USB flash drive можно извлечь после завершения работы с ним. Тем не менее, в рекомендуется системах Windows 2000/XP и выше в рекомендуется безопасный способ извлечения. Значок безопасного извлечения расположен в области уведомлений.
4. Для получения более подробной информации см. руководство пользователя USB flash drive на прилагаемом компакт-диске.

Drive USB LG

Guia de instalación

1. No es necesario utilizar diver si usted utiliza Windows 2000/ ME/XP o MC OS 9.0 o más recientes o si utiliza la Linux Kernel 2.4.0 o vesiones más recientes.
2. Si utiliza Windows 98/98SE, debe instalar los divers antes de conectar Drive USB LG en su computador. Para instalar el driver, inserte el CD dentro de unidad de CD-ROM y siga las instrucciones que apareceran en su pantalla, que lo guiaran para instalar el driver.
3. Usted puede desinstalar Drive USB LG despues de utilizarlo. Sin embarvo para versiones de Windows 2000/XP o más recientes, porfavor siga el proceso seguro de desinstalación. Usted puede encontrar el icono de desinstalación segura, en el area de notificaciones en su computadora.
4. Para mas detalle, porfavor chequee el manual del usuario que encuentra adjunto al CD.

North and South America

USA, LGEUS 1-201-816-2018

Europe and CIS

Italy, LGEIS
TEL : 39-199600099

Germany, LGEDG
TEL : 49(0)1805-473784

Spain, LGEES
TEL : 34-912-112-279

Kiev, LGEUR
TEL : 38-044-490-7777

Poland, LGEPL
TEL : 48-22-606-1450

Almaty, Tashkent, LGEAK
TEL : 7-3272-72-22-22

Toll call : 8-8000-805-805
SVC FSE : 7-300-711-9125

Moscow, St. Petersburg, LGERU
TEL : 7-095-933-6095

Others

Tunisia, TUNIS
TEL : 216-71-845-233
FAX : 216-71-799-928

Saudi Arabia, JEDDAH
TEL : 966-2-256-6367
FAX : 966-2-256-6253

Jordan, AMMAN
TEL : 962-6-568-4302
FAX : 962-6-568-4313

Algera, Algiers
TEL : 213-21-484-175
FAX : 213-21-606-490

Uae, Dubai
TEL : 971-4-881-2191
FAX : 971-4-881-3775

Iran, TEHRAN
TEL : 98-21-226-9705
FAX : 98-21-226-9706

Turkey, ISTANBUL
TEL : 90-212-276-2222
FAX : 90-212-276-2255

Morocco, LGEMC
TEL : 212-22-973-232
FAX : 212-22-973-288

South Africa, LGESA
TEL : 27-11-571-6700
FAX : 27-11-822-5751

LG and LG logo are registered trademarks of LG Electronics Inc.
Other brands and products are trademarks of their respective holders.
©2004 LG Electronics Inc. All rights reserved.

www.lge.com

LG Electronics Inc.